
## FAG CONTROL 900




## Répertoire des pièces détachées Ersatzteilliste Parts catalogue





Pour chaque commande de pièces, indiquer le numéro et le type de la machine (voir plaquette) et le numéro de la pièce suivant ce répertoire.


Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte die Fabrikations-Nr. und Type (siehe Typenschild) sowie die Nummer des Ersatzteiles (siehe diese Liste) angeben.


To order parts state type and serial number of machine (of type-plate) and give part number as listed in catalogue.


































-500-


















Digitized & provided by www.proofpress.ch – dk, 2013 Curtesy of FAG Grapic Systems SA, Lausanne, Switzerland, www.fag.ch

-800-



FAV/FR/GI

Février 1974

FAG SA LAUSANNE 7, rue de Genève CH-1001 Lausanne Téléphone (021) 20 12 71-75 Télex 24193